



Kivi kaitse

Samm sammult

## Impregneerimine



Impregneerimisaine tungib sügavale kivi pooridesse ja kapillaaridesse. Peale kuivamist on kivi vee- ja õlikindel. Impregneeritud kivi säilitab oma originaalvälimuse, on kaitstud ja sammukindel pikaks ajaks. Isegi kui pinnale satub määrdunud pesulahust, rasvast ja õlist mustust, on seda kerge eemaldada.

Pind on täielikult kasutuskindel peale kuivamisega, maksimaalselt 48 tundi 20°C juures. Töö teostamise ajaks lülita välja põrandaküte. Jälgi, et ruum oleks hästi ventileeritud!

### Üldised soovitused

- ✓ Pealekandmise temperatuur (pinna temperatuur) +5°C kuni +25°C.
- ✓ Pind on täielikult kasutuskindel peale kuivamisega, maksimaalselt 48 tundi 20°C juures.
- ✓ Töö teostamise ajaks lülita välja põrandaküte.
- ✓ Jälgi, et ruum oleks hästi ventileeritud!

### Samm 1: Ettevalmistus tööks

Enne impregneerima asumist eemalda pinnalt igasugune mustus ja kõik sinna varem kantud kaitseained. Pind peab olema täiesti tolmu, rasva ja kaitseainetevaba. Peale mustuse eemaldamist lase pinnal täielikult kuivada.



### Samm 2: Varustus impregneerimisaine peale kandmiseks

Plaatmopi alus, puhtad mopid aine laiali levitamiseks ja põranda pesemiseks. Lahustikindel põrandakuivataja-pühkija jääkide kokku kogumiseks.

Palun järgige tootjate toote- ja ohutuskaardil olevaid andmeid, samuti turvalisuse ja toote käitlemise nõuandeid. Järgige ka puhastusmasinate ja seadmete hooldus- ja kasutusjuhendeid.



Kivi kaitse

Samm sammult

## Impregneerimine



### Samm 3: Kaitse kõrvalasuvaid pindu

Kaitse naabruses asuvaid pindu, mööblit, varustust, kaabli tunneleid nt. kilega, fikseerides selle veekindla teibiga, mis ei kahjusta selle eemaldamisel pindu.



### Samm 4: Kanna impregneerimisaine pinnale

Kanna õhuke kiht lahjendamata impregneerimisainet koheselt pinnale. Sõltuvalt kivi poorsusest võib teha 1 (keraamiline plaat) – 4 (betoon, looduskivi) katmist 30 minutise intervalliga.

Ära suitseta töö teostamise ajal!

### Samm 5: Eemalda toote jäägid

**Pinda mitteimbunud aine jäägid tuleb täielikult eemaldada 15 minuti jooksul!**

15 min jooksul peale viimase kihi pinnale kandmist eemalda tootejäägid lahustikindla (nt. neopreen) põrandakuivatajaga ja kuivata puuvillase rätikuga. Et pind peale kuivamist ei jääks kleepuvaks ja naksuma, pese põrand üle Kiehl Torvani lahusega ning kuivata puhta mopiga.



### Samm 6: Koristustarvikute puhastamine

Puhasta koristustarvikud niiske rätikuga.

Palun järgige tootjate toote- ja ohutuskaardil olevaid andmeid, samuti turvalisuse ja toote käitlemise nõuandeid. Järgige ka puhastusmasinate ja seadmete hooldus- ja kasutusjuhendeid.