

Veroclean

Ātrs aizsargslāņa noņēmējs

- ▲ Spēcīgs, ļoti iedarbīgs polimēra slāņu noņēmējs
- ▲ To pārklājumu noņemšanai, kurus iepriekš varēja noņemt tikai daļēji vai nevarēja noņemt nemaz
- ▲ Spēja ātri izšķīdināt polimēru pārklājumu
- ▲ Īss iedarbības laiks
- ▲ Nesatur butilglikolu
- ▲ Satur atjaunojamus izjemateriālus uz augu bāzes



Pielietojums

Var tikt izmantots uz ūdensizturīgiem, sārmu jutīgiem un sārmu noturīgiem grīdu segumiem, piemēram, PVC, linoleja, gumijas, dabīgā un mākslīgā akmens grīdām.

Lietošanas norādes

Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma.

Polimēru aizsargkārtu noņemšana:

1–3 L uz 8 L auksta ūdens.

Izklāj līdzekli uz grīdas, ļauj lai iedarboties neilgu brīdi, paberž, savāc netīro šķīdumu, kārtīgi noskalo virsmu ar ūdeni.

Patēriņš: 27,8–68,2 ml/m².



Piezīme

Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar 1999/44/EC 1. pantu šī nav plaša patēriņa prece!

Sastāvs (atbilstoši 648/2004/EC)

Nejonizētas aktīvās vielas < 5%, amfotērizētas aktīvās vielas < 5%, ziepes < 5%, ūdenī šķīstošie šķīdinātāji, krāsas, smaržvielas.
pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 9,5 pH vērtība (lietošanai gatavs šķīdums): aptuveni 9

Klasifikācija

Klasifikācija (koncentrātā): GHS07, Uzmanību. H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmaniģi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcās, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Art. Nr.	Iepakojums (PU)	PU skaits uz paletes
j150710	10 L kannā	60
j150772	200 L muca	2