

Gommasol

Kummijälgede eemaldusaine

- ▶ Lahustibaasil spetsiaalne puhastusaine kummijälgede ja pinda absorbeerunud kummiplekkide eemaldamiseks tööstuslikelt põrandakatetelt
- ▶ Tugev puhastusvõime
- ▶ Vähese lõhnaga
- ▶ Lihtne kasutada



Kasutamine

Sobib kasutamiseks kõikidel lahusteid taluvatel pindadel. Ei sobi lahustite suhtes tundlikele pindadele, nt. asfalti ja bituumenit sisaldavad põrandad ning plastpinnad (nt. PVC).

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Kõrvaleolevad piirkonnad ja esemed peavad olema kaitstud.

Kummijälgede eemaldamiseks:

Valage toode (kontsentraadina või veega lahjendatult 1:1 - 1:2) sobivasse vahuotsikuga pihustusseadmesse ja kandke pinnale, laske u. 10 minutit mõjuda. Keskmise määrdumise või väikesel alal kasutamise korral saab määrdunud lahuse eemaldada kombineeritud põrandapesumasina ja 1%-lise Dopomat-forte lahusega.

Ehitusjärgne koristus (masinpesu):

Väga tugeva määrdumise või suurel alal kasutamisel pihustage toodet põrandale ja seejärel puhastage põhjalikult põrandahooldusmasina ja rohelise v. sinise puhastuskettaga. Seejärel eemaldage määrdunud lahus veeimuriga. Eemaldage toote jäägid 1%-lise Dopomat-forte lahusega.

Pealekandmiseks sobivad tarvikud: VFK260050 pihustuspudel, VVK910330R vahuotsik; 1,5 L pihustipudel (punane, PP vahuotsik, EPDM tihendiga), z205051 PUMAS EPDM 5 L surveprips.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonsed pindaktiivsed ained 5–15 %, vees lahustuvad lahustid, lisaained.
pH väärtus (kontsentraat): u 6

pH väärtus (kasutuslahus): u 7

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS05, GHS07, Ettevaatust. H302 Allaneelamisel kahjulik. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280 Kanda kaitseprille. P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisaldab Phenoxyethanol (INCI)

Artikli nr.
j050715

Pakendi ühik (PÜ)
5 L kanister

Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
60