

Powerfix

Eriti tõhus happeline puhastusaine setete eemaldamiseks

- ▲ Eriti tõhus fosforhappeid sisaldav wc-puhastaja
- ▲ Eemaldab kihistunud katla- ja seebikivi jääke
- ▲ Kasutamine happetundlikel pindadel põhjustab materjalile pöördumatuid kahjustusi
- ▲ RK nimekirjas



Kasutamine

Sobib happelisi aineid ja vett taluvatele pindadele ning esemetele ujulates, pesu- ja sanitaarruumides. Hape võib kahjustada happetundlikke pindu nagu segistite kahjustatud kroomikihid, messing, anodeeritud alumiinium, polüamiid ning happelist ainet mitte taluvaid looduslikke ja tehiskive.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Kastke vuugid alati eelnevalt külma veega märjaks. Väga tugevaid setteid töödelge lahjendamata tootega. Kõrvalolevad piirkonnad ja esemed peavad olema kaitstud. Loputage kõik töödeldud pinnad veega.

Vahaeemaldus (setete eemaldamine/katlakivi eemaldamine):

Olenevalt mustuse astmest 1–2,5 L kuni 8 L külma vett.

Tehke pinnad enne kasutamist veega märjaks. Kandke puhastusaine lahus pörandale, laskeveidi aega toimida, hõõruge, eemaldage veeimuriga määrdunud pesulahus ja loputage seejärel hoolikalt puhta veega. Kulu: 70,0 ml/m².

Vahupesu:

Tehke pinnad enne kasutamist veega märjaks. Lisage lahjendamata aine vahupesupaaki. Vali doseering 1:4 kuni 1:10 sõltuvalt mustuse hulgast. Kandke vaht pinnale ja loputa veega peale lühikest toimeaega. Kulu: 50,0 ml/m².



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonised pindaktiivsed ained < 5%, anorgaanilised happed, orgaanilised happed, korrosioonikaitse, värvained, lõhnaained (Amylcinnamal, Citronellol, Methylpropanal).

pH väärtus (kontsentraat): u 0,5

pH väärtus (kasutuslahus): u 1

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS05, Ettevaatust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H315 Põhjustab nahaärritust. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisaldab: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI)

Artikli nr.	Pakendi ühik (PÜ)	Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j400510	10 L kanister	60
j400572	200 L vaat	2