

# ARCANDIS-Splend

## Skābi saturošs skalošanas līdzeklis

- ▶ Augstas koncentrācijas, skalošanas līdzeklis trauku mazgāšanas mašīnām uz skābes bāzes
- ▶ Nožūst ātri bez svītrām un pleķiem
- ▶ Līdzeklis nodrošina lielisku žūšanas rezultātu arī mainīgos ūdens cietības līmeņos
- ▶ Mazputojošs, bet lielā koncentrācijā veido nedaudz putas
- ▶ Mirdzošiem traukiem bez traipiem



### Pielietojums

Piemērots visiem skābi izturīgiem traukiem, kas izgatavoti no porcelāna, stikla, plastmasas un nerūsējošā tērauda.

### Lietošanas norādes

Mainot iekārtas mazgāšanas līdzekli, kārtīgi jāizskalo caurules ar ūdeni.

### Mehāniska trauku mazgāšana:

Ieteicamā dozācija trauku mazgājamām mašīnām	
Ūdens cietība 1 (< 1.5 mmol/L)	0,2 g/L ūdens
Ūdens cietība 2 (1.5–2.5 mmol/L)	0,35 g/L ūdens
Ūdens cietība 3 (> 2.5 mmol/L)	0,35 g/L ūdens

Dozēšana notiek, izmantojot mašīnas integrēto dozēšanas mehānismu, vai programmējamās KIEHL dozēšanas ierīces. Lai panāktu pēc iespējas labāku nožūšanas rezultātu, dozēšanu uzstāda KIEHL servisa tehniķis balstoties uz specifiskiem apstākļiem (ūdens cietību, piesārņojuma līmeni, mašīnas veidu). Dozāciju skatīt tabulā. Patēriņš: norādes nav iespējamās. Līdzekļa patēriņš ir atkarīgs no specifiskiem apstākļiem un specifikācijām.

Nodrošina optimālu rezultātu kombinācijā ar trauku skalošanas līdzekli ARCANDIS-Eco. Trauku mašīnām zem galda salej produktu norādītajā dozācijas nodaļījumā. Uzstāda skalojamā līdzekļa dozāciju 1 līdz 2 līmeņi.



### Piezīme

Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar 1999/44/EC 1. pantu šī nav plaša patēriņa prece! Ievērojot pareizu dozāciju un zemāko ieteicamo ūdens temperatūru, Jūs sekmējat ūdens un enerģijas minimālu patēriņu, kā arī samazināt ūdens piesārņojumu. Informāciju par ūdens cietību varat uzzināt vietējā pašvaldībā. Iepakojuma materiāls ir atkārtojami pārstrādājams.

### Sastāvs (atbilstoši 648/2004/EC)

Nejonizētas aktīvās vielas 5–15%, organiskās skābes, solubilizēri, pārtikas krāsvielas.

pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 2,5

pH vērtība (lietošanai gatavs šķīdums): aptuveni 7

Art. Nr.	Iepakojums (PU)	Saturs kg	PU skaits uz paletes
j561701	Kaste 6 x 1 L PCR-pudeles		84
j561710	10 L kanna	10,2	60
j561721	20 L kanna	20,4	36
j561772	200 L muca	204	2

# ARCANDIS-Splend

## Skābi saturošs skalošanas līdzeklis

---

### Klasifikācija

Klasifikācija (koncentrātā): GHS07, Uzmanību. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P280 Izmantot acu aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.